



View this machine and more at:

<https://www.thesewingstudio.co.uk>

Quick Reference Guide

Kurzanleitung

Guide de référence rapide

Beknopte Bedieningshandleiding

Guida di riferimento rapido

Guía de referencia rápida

Guia de referência rápida

Краткий справочник



Be sure to read this document before using the machine.
We recommend that you keep this document nearby for future reference.

Bitte lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie mit der Maschine arbeiten.
Es wird empfohlen, diese Anleitung griffbereit aufzubewahren,
damit Sie jederzeit darin nachschlagen können.

Veillez à lire ce document avant d'utiliser la machine.
Nous vous conseillons de conserver ce document à portée de main
pour vous y référer ultérieurement.



Lees dit document voordat u de machine gebruikt.
Houd dit document bij de hand, zodat u het kunt raadplegen.

Leggere questo documento prima di utilizzare la macchina.
Si consiglia di conservare questo documento nelle vicinanze per un
eventuale riferimento futuro.

Lea este documento antes de utilizar la máquina.
Recomendamos que tenga este documento a mano por si necesita
consultarlo más adelante.

Certifique-se de ler este documento antes de utilizar a máquina.
Recomendamos guardar este documento em um lugar de fácil acesso
para futuras referências.

Обязательно прочитайте этот документ перед началом работы на
машине!
Рекомендуется хранить данный документ в удобном месте, чтобы
он был доступен для справок.



Before using your machine for the first time please read the “IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS” in the Operation Manual.

Refer to the operation manual for detailed instructions. In this guide, English screens are used for basic explanations.

Avant d'utiliser votre machine pour la première fois, veuillez lire les « INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES » indiquées dans le manuel d'instructions.

Reportez-vous au manuel d'instructions pour des informations détaillées.

Les écrans de ce guide sont en anglais pour les explications de base.

Prima di utilizzare la macchina per la prima volta, leggere “IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA” nel manuale d'istruzione.

Per le istruzioni dettagliate, consultare il manuale di istruzioni.

Nella presente guida si utilizzano le schermate in inglese per le spiegazioni di base.

Antes de utilizar a sua máquina pela primeira vez, leia as “INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES” no Manual de Operações.

Consulte o manual de operações para obter instruções detalhadas.

Neste manual, as telas em inglês são usadas para as explicações básicas.

Bevor Sie die Maschine zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte „WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE“ in der Bedienungsanleitung.

Ausführliche Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung.

In dieser Anleitung werden für die grundlegenden Erläuterungen englischsprachige Bildschirme verwendet.

Lees – voordat u de machine de eerste keer gebruikt – de “BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES” in de Bedieningshandleiding.

In de bedieningshandleiding vindt u uitvoerige aanwijzingen.

In deze gids worden Engelse schermen gebruikt bij de uitleg van basisbewerkingen.

Antes de utilizar la máquina por primera vez, lea las “INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES” en el Manual de instrucciones.

Consulte las instrucciones detalladas en el manual de instrucciones.

En esta guía, para las explicaciones básicas se utilizan pantallas en inglés.

Перед первым использованием машины прочитайте раздел “ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ” в Руководстве пользователя.

Подробные инструкции см. в руководстве пользователя.

В данном руководстве в качестве иллюстраций используются англоязычные экраны.

Operation Manual Notations

Descriptions in the Operation Manual are divided into those for Model 1, 2, 3 or 4, depending on the machine specifications. For this sewing machine, refer to descriptions for Model 3.

Anmerkungen in der Bedienungsanleitung

Die Beschreibungen in der Bedienungsanleitung sind entsprechend den technischen Daten einer Maschine für Modell 1, 2, 3 oder 4 aufgeteilt. Für diese Nähmaschine gelten die Beschreibungen für Modell 3.

Remarques concernant le manuel d'instructions

Les descriptions du manuel d'instructions sont réparties entre les modèles 1, 2, 3 et 4, selon les caractéristiques de la machine. Pour cette machine à coudre, reportez-vous aux descriptions du modèle 3.

Opmerkingen Bedieningshandleiding

De beschrijvingen in de Bedieningshandleiding zijn opgesplitst voor de modellen 1, 2, 3 of 4, afhankelijk van de specificaties van de machines. Voor deze naaimachine zijn de beschrijvingen voor model 3 van toepassing.

Note nel manuale d'istruzione

Le descrizioni riportate nel manuale d'istruzione sono divise per modello (Modello 1, 2, 3 o 4), a seconda delle specifiche della macchina. Per questa macchina per cucire, consultare le descrizioni per il Modello 3.

Indicaciones del Manual de instrucciones

Las explicaciones del Manual de instrucciones aparecen divididas en base a los Modelos 1, 2, 3 o 4, dependiendo de las especificaciones de la máquina. Para esta máquina de coser, consulte las descripciones para el Modelo 3.

Notações no Manual de Operações

As descrições no Manual de Operações são divididas em descrições para os Modelos 1, 2, 3 ou 4, dependendo das especificações da máquina. Para esta máquina de costura, consulte as descrições para o Modelo 3.

Обозначения в Руководстве пользователя

Описания в Руководстве пользователя приведены для нескольких моделей машины. Они обозначены как инструкции для модели 1, 2, 3 или 4. К данной швейной машине относятся описания для модели 3.

Contents

Accessories	4
◆ Included Accessories	4
◆ Optional Accessories	4
Bobbin Winding and Setting	12
Upper Threading	14
Name of Machine Parts	16
◆ Operation buttons	16
◆ Operation panel	17
◆ Settings screen	19
Selecting and Sewing Patterns	20
◆ Preset Utility Stitches	20
◆ Utility Stitches	21
◆ Decorative Stitches	22
◆ Character stitches	22
Summary of Stitch Patterns	23
◆ Preset Utility Stitches	23
◆ Utility Stitches	23
◆ Decorative Stitches	24
◆ Character stitches	25

Inhalt

Zubehör	4
◆ Mitgeliefertes Zubehör	4
◆ Optionales Zubehör	4
Aufspulen des Unterfadens und Einstellung	12
Einfädeln des Oberfadens	14
Bezeichnungen der Maschinenteile	16
◆ Funktionstasten	16
◆ Bedienfeld	17
◆ Einstellungsbildschirm	19
Auswählen und Nähen von Stichen	20
◆ Voreingestellte Nutztiche	20
◆ Nutztiche	21
◆ Dekorstiche	22
◆ Buchstabenstiche	22
Stich-Übersicht	23
◆ Voreingestellte Nutztiche	23
◆ Nutztiche	23
◆ Dekorstiche	24
◆ Buchstabenstiche	25

Table des matières

Accessoires	6
◆ Accessoires inclus	6
◆ Accessoires en option	6
Bobinage et réglage de la canette	12
Enfilage supérieur	14
Nom des pièces de la machine	16
◆ Touches de commande	16
◆ Panneau de commande	17
◆ Écran de réglages	19
Sélection et couture de motifs	20
◆ Préréglage des points de couture courants	20
◆ Points de couture courants	21
◆ Points décoratifs	22
◆ Points de caractères	22
Sommaire des motifs de point	23
◆ Préréglage des points de couture courants	23
◆ Points de couture courants	23
◆ Points décoratifs	24
◆ Points de caractères	25

Inhoudsopgave

Accessoires	6
◆ Bijgeleverde accessoires	6
◆ Optionele accessoires	6
Opwinden en instellen van de spoel	12
Inrijgen van de bovendraad	14
Naam van machine-onderdelen	16
◆ Bedieningstoetsen	16
◆ Bedieningspaneel	17
◆ Instellingenschermbild	19
Steken selecteren en naaien	20
◆ Vooraf ingestelde naaisteken	20
◆ Naaisteken	21
◆ Decoratieve steken	22
◆ Lettersteken	22
Steken overzicht	23
◆ Vooraf ingestelde naaisteken	23
◆ Naaisteken	23
◆ Decoratieve steken	24
◆ Lettersteken	25

Sommario

Accessori	8
◆ Accessori in dotazione	8
◆ Accessori opzionali	8
Avvolgimento spolina e caricamento	12
Infilatura superiore	14
Nome delle parti della macchina	16
◆ Pulsanti di funzionamento	16
◆ Pannello operativo	18
◆ Schermata Impostazioni	19
Selezione e cucitura di motivi	20
◆ Punti utili preimpostati	20
◆ Punti utili	21
◆ Punti decorativi	22
◆ Punti a caratteri	22
Sommario degli schemi punto	23
◆ Punti utili preimpostati	23
◆ Punti utili	23
◆ Punti decorativi	24
◆ Punti a caratteri	25

Índice

Acessórios	10
◆ Acessórios incluídos	10
◆ Acessórios opcionais	10
Configuração e enrolamento da bobina	12
Passagem da linha superior	14
Nome das peças da máquina	16
◆ Botões de operação	16
◆ Painel de operação	18
◆ Configurações da tela	19
Seleção e costura de padrões	20
◆ Pontos utilitários predefinidos	20
◆ Pontos utilitários	21
◆ Pontos decorativos	22
◆ Pontos de caracteres	22
Resumo dos padrões de ponto	23
◆ Pontos utilitários predefinidos	23
◆ Pontos utilitários	23
◆ Pontos decorativos	24
◆ Pontos de caracteres	25

Contenido

Accesorios	8
◆ Accesorios incluidos	8
◆ Accesorios opcionales	8
Bobinado y ajuste	12
Hilo superior	14
Nombres de las piezas de la máquina	16
◆ Botones de operación	16
◆ Panel de operaciones	18
◆ Pantalla de ajustes	19
Seleccionar y coser patrones	20
◆ Puntadas de utilidad predefinidas	20
◆ Puntadas de utilidad	21
◆ Puntadas decorativas	22
◆ Puntadas de carácter	22
Resumen de tipos de puntada	23
◆ Puntadas de utilidad predefinidas	23
◆ Puntadas de utilidad	23
◆ Puntadas decorativas	24
◆ Puntadas de carácter	25

Содержание

Принадлежности	10
◆ Принадлежности в комплекте поставки	10
◆ Дополнительные принадлежности	10
Намотка и установка шпульки	12
Заправка верхней нити	14
Наименования частей машины	16
◆ Кнопки управления	16
◆ Панель управления	18
◆ Экран настроек	19
Выбор швейных строчек	20
◆ Предварительно заданные основные строчки	20
◆ Основные строчки	21
◆ Декоративные строчки	22
◆ Символьные строчки	22
Рисунки строчек	23
◆ Предварительно заданные основные строчки	23
◆ Основные строчки	23
◆ Декоративные строчки	24
◆ Символьные строчки	25













































Accessories

Zubehör

◆ Included Accessories

◆ Mitgeliefertes Zubehör






1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 
8. 	9. 	10. 	11. 	12. 	13. 	14. 
15. 	16. 	17.*1 	18.*2 	19. 	20. 	21. 
22. 	23. 	24. 	25. 	26. 	27. 	28. 
29. 	30. 	31. 	32. 	33. 	34. 	35. 
36. 	37. 	38. 	39. 	40. 	41. 	

*1 75/11 2 needles, 90/14 2 needles, 90/14 2 needles: Ball point needle (gold colored)
 *2 2.0/11 needle

*1 75/11 2 Nadeln, 90/14 2 Nadeln, 90/14 2 Nadeln: Goldfarbene Nadel mit Kugelspitze
 *2 2,0/11 Nadel

◆ Optional Accessories

◆ Optionales Zubehör

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 
--	--	--	--	--

◆ Included Accessories

No.	Part Name	Part Code	
		Americas	Others
1	Zigzag foot "J" (on machine)		XF9671-001
2	Monogramming foot "N"		XD0810-031
3	Overcasting foot "G"		XC3098-031
4	Zipper foot "I"		X59370-021
5	Buttonhole foot "A"		XC2691-023
6	Blind stitch foot "R"		XE2650-001
7	Button fitting foot "M"		XE2643-001
8	Open toe foot	SA186	F060: XE1094-101
9	Free motion open toe quilting foot "O"	SA187	F061: XE1097-001
10	Non stick foot	SA114	F007N: XC1949-052
11	Stitch guide foot "P"	SA160	F035N: XC1969-052
12	Adjustable zipper/piping foot	SA161	F036N: XC1970-052
13	Free motion echo quilting foot "E"		XE0766-001
14	Free motion quilting foot "C"		XE0765-101
15	Walking foot	SA140	F033N: XC2214-052
16	1/4" quilting foot with guide	SA185	F057: XC7416-252
17	Needle set		X58358-021
18	Twin needle		X59296-121
19	Bobbin (4) (One is on machine.)	SA156*3	SFB: XA5539-151
20	Quilting guide	SA132	F016N: XC2215-052
21	Seam ripper		XF4967-001
22	Cleaning brush		X59476-051
23	Eyelet punch		XZ5051-001
24	Screwdriver (large)		XC4237-021
25	L-shaped screwdriver		XG0918-001
26	Disc-shaped screwdriver		XC1074-051
27	Horizontal spool pin		XC4654-151
28	Spool cap (large)		130012-024
29	Spool cap (medium) (2) (One is on machine.)		XE1372-001
30	Spool cap (small)		130013-124
31	Thread spool insert (mini king thread spool)		XA5752-121
32	Spool net		XA5523-020
33	Knee lifter		XA6941-052
34	Bobbin case (on machine)		XG2058-001
35	Foot controller		XZ5098-001(EU area) XZ5100-001(other areas)
36	Accessory bag		XC4487-021
37	Wide table	SAWTNQ1 (U.S.A.) SAWTNQ1C (Canada)	WT12: XG0955-001 WT12AP: XG0956-001
38	Hard case		XF8684-001
39	Grid sheet set		XC4549-020
40	Operation manual		Contact your authorized Brother dealer.
41	Quick reference guide		Contact your authorized Brother dealer.

*3 SA156 is Class15 type bobbin.

◆ Mitgeliefertes Zubehör

Nr.	Teilebezeichnung	Bestellnummer	
		Nord- und Südamerika	Andere
1	Zickzackfuß „J“ (an der Maschine)		XF9671-001
2	Nähfuß „N“		XD0810-031
3	Überwendlingfuß „G“		XC3098-031
4	Reißverschlussfuß „I“		X59370-021
5	Knopflochfuß „A“		XC2691-023
6	Blindstichfuß „R“		XE2650-001
7	Knopfannähfuß „M“		XE2643-001
8	Applikationsfuß	SA186	F060: XE1094-101
9	Offener Nähfuß „O“ zum Freihand-Quilten	SA187	F061: XE1097-001
10	Antihafffuß	SA114	F007N: XC1949-052
11	Stichführungsfuß „P“	SA160	F035N: XC1969-052
12	Einstellbarer Reißverschluss/Kordelfuß	SA161	F036N: XC1970-052
13	Freihand-Echoquiltfuß „E“		XE0766-001
14	Quiltfuß „C“ zum Freihand-Quilten		XE0765-101
15	Stoffobertransport	SA140	F033N: XC2214-052
16	1/4-Zoll-Quiltfuß mit Führung	SA185	F057: XC7416-252
17	Nadelsatz		X58358-021
18	Zwillingsnadel		X59296-121
19	Spule (4) (Eine ist in der Maschine.)	SA156*3	SFB: XA5539-151
20	Quilt-Führung	SA132	F016N: XC2215-052
21	Pfeiltrenner		XF4967-001
22	Reinigungspinsel		X59476-051
23	Ahle		XZ5051-001
24	Schraubendreher (groß)		XC4237-021
25	L-förmiger Schraubendreher		XG0918-001
26	Scheibenförmiger Schraubendreher		XC1074-051
27	Horizontaler Garnrollenstift		XC4654-151
28	Garnrollenkappe (groß)		130012-024
29	Garnrollenkappe (mittel) (2) (Eine ist in der Maschine.)		XE1372-001
30	Garnrollenkappe (klein)		130013-124
31	Garnrolleneinsatz (Mini-King-Garnrolle)		XA5752-121
32	Spulennetz		XA5523-020
33	Kniehebel		XA6941-052
34	Spulenkapsel (in der Maschine)		XG2058-001
35	Fußpedal		XZ5098-001(EU-Zone) XZ5100-001(Andere Zonen)
36	Zubehörtasche		XC4487-021
37	Maxi-Anschiebetisch	SAWTNQ1 (USA) SAWTNQ1C (Kanada)	WT12: XG0955-001 WT12AP: XG0956-001
38	Tragekoffer		XF8684-001
39	Schabloneinsatz		XC4549-020
40	Bedienungsanleitung		Wenden Sie sich an Ihr Brother-Fachgeschäft.
41	Kurzanleitung		Wenden Sie sich an Ihr Brother-Fachgeschäft.

*3 SA156 ist eine Class15-Spule.

◆ Optional Accessories

The following are available as optional accessories to be purchased separately from your authorized Brother dealer.

No.	Part Name	Part Code	
		Americas	Others
1	Quilting foot	SA129	F005N: XC1948-052
2	1/4" quilting foot	SA125	F001N: XC1944-052
3	Side cutter "S"	SA177	F054: XC3879-152
4	Spool stand	SA563 (U.S.A.) SA563C (Canada)	TS7: XG0900-001 TS7AP: XG0902-001
5	Straight stitch foot and needle plate set	SA564 (U.S.A.) SA564C (Canada)	SNP02: XG0946-001 SNP02AP: XG0948-001

◆ Optionales Zubehör

Folgendes Sonderzubehör ist separat bei Ihrem Brother-Vertragshändler erhältlich.

Nr.	Teilebezeichnung	Bestellnummer	
		Nord- und Südamerika	Andere
1	Quiltfuß	SA129	F005N: XC1948-052
2	1/4-Zoll-Quiltfuß	SA125	F001N: XC1944-052
3	Kantenabschneider „S“	SA177	F054: XC3879-152
4	Garnrollenständer	SA563 (USA) SA563C (Kanada)	TS7: XG0900-001 TS7AP: XG0902-001
5	Geradstichfuß und Stichplattensatz	SA564 (USA) SA564C (Kanada)	SNP02: XG0946-001 SNP02AP: XG0948-001




Accessoires

Accessoires


◆ Accessoires inclus

◆ Bijgeleverde accessoires



◆ Accessoires en option

◆ Optionele accessoires



◆ Accessoires inclus

N°	Nom de la pièce	Code de la pièce	
		Continent américain	Autres
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)		XF9671-001
2	Pied pour monogrammes « N »		XD0810-031
3	Pied pour faulage « G »		XC3098-031
4	Pied pour fermetures à glissière « I »		X59370-021
5	Pied pour boutonnières « A »		XC2691-023
6	Pied pour point invisible « R »		XE2650-001
7	Pied pour boutons « M »		XE2643-001
8	Pied ouvert	SA186	F060: XE1094-101
9	Pied pour quilting (courtepointe) ouvert en mouvement libre « O »	SA187	F061: XE1097-001
10	Pied-de-biche non adhérent	SA114	F007N: XC1949-052
11	Pied-de-biche de guidage de points « P »	SA160	F035N: XC1969-052
12	Pied réglable pour fermetures à glissière/passepoils	SA161	F036N: XC1970-052
13	Pied pour quilting (courtepointe) en écho en mouvement libre « E »		XE0766-001
14	Pied pour quilting (courtepointe) en mouvement libre « C »		XE0765-101
15	Pied à double entraînement	SA140	F033N: XC2214-052
16	Guide et pied pour quilting (courtepointe) 1/4" / pouce	SA185	F057: XC7416-252
17	Jeu d'aiguilles		X58358-021
18	Aiguille jumelée		X59296-121
19	Canette x 4 (l'une se trouve sur la machine.)	SA156*3	SFB: XA5539-151
20	Guide pour quilting (courtepointe)	SA132	F016N: XC2215-052
21	Découpeur		XF4967-001
22	Brosse de nettoyage		X59476-051
23	Perce-œillet		XZ5051-001
24	Tournevis (grand)		XC4237-021
25	Tournevis en forme de L		XG0918-001
26	Tournevis en forme de disque		XC1074-051
27	Porte-bobine horizontale		XC4654-151
28	Couvercle de bobine (grand)		130012-024
29	Couvercle de bobine (moyen) x 2 (l'un se trouve sur la machine.)		XE1372-001
30	Couvercle de bobine (petit)		130013-124
31	Centre amovible pour bobine de fil (bobine de fil mini/très grand)		XA5752-121
32	Filet de la bobine		XA5523-020
33	Genouillère		XA6941-052
34	Boîtier de la canette (sur la machine)		XG2058-001
35	Pédale		XZ5098-001 (zone UE) XZ5100-001 (autres zones)
36	Sac d'accessoires		XC4487-021
37	Grande table d'extension	SAWTNQ1 (États-Unis) SAWTNQ1C (Canada)	WT12: XG0955-001 WT12AP: XG0956-001
38	Protection rigide		XF8684-001
39	Ensemble de feuilles quadrillées		XC4549-020
40	Manuel d'instructions		Contactez votre revendeur
41	Guide de référence rapide		Brother agréé.

*3 SA156 est une canette de catégorie 15.

◆ Accessoires en option

Les éléments suivants sont des accessoires en option vendus séparément par votre revendeur Brother agréé.

N°	Nom de la pièce	Code de la pièce	
		Continent américain	Autres
1	Pied pour quilting (courtepointe)	SA129	F005N: XC1948-052
2	Pied pour quilting (courtepointe) 1/4" / pouce	SA125	F001N: XC1944-052
3	Couteau raseur « S »	SA177	F054: XC3879-152
4	Porte multi-bobines	SA563 (États-Unis) SA563C (Canada)	TS7: XG0900-001 TS7AP: XG0902-001
5	Ensemble pied pour point droit et plaque à aiguille	SA564 (États-Unis) SA564C (Canada)	SNP02: XG0946-001 SNP02AP: XG0948-001

◆ Bijgeleverde accessoires


Nr.	Onderdeel	Onderdeelcode	
		Het Amerikaanse continent	Overige regio's
1	Zigzagvoet "J" (op machine)		XF9671-001
2	Monogramvoet "N"		XD0810-031
3	Afwerksteekvoet "G"		XC3098-031
4	Ritsvoet "I"		X59370-021
5	Knoopsgatvoet "A"		XC2691-023
6	Blindzoomvoet "R"		XE2650-001
7	Knoopaanzetvoet "M"		XE2643-001
8	Open voet	SA186	F060: XE1094-101
9	Open quiltvoet "O" voor quilten uit de vrije hand	SA187	F061: XE1097-001
10	Gladde transportvoet	SA114	F007N: XC1949-052
11	Steekgeleidervoet "P"	SA160	F035N: XC1969-052
12	Verstelbare ritsvoet / paspelvoet	SA161	F036N: XC1970-052
13	Quiltvoet "E" voor naaien uit de vrije hand		XE0766-001
14	Quiltvoet "C" voor naaien uit de vrije hand		XE0765-101
15	Boventransportvoet	SA140	F033N: XC2214-052
16	1/4-inch quiltvoet met geleider	SA185	F057: XC7416-252
17	Naaldsetje		X58358-021
18	Tweelingnaald		X59296-121
19	Spoel x 4 (één spoel is in de machine geplaatst.)	SA156*3	SFB: XA5539-151
20	Quiltgeleider	SA132	F016N: XC2215-052
21	Tommesteek		XF4967-001
22	Schoonmaakborsteltje		X59476-051
23	Gaatjesponser		XZ5051-001
24	Schroevendraaier (groot)		XC4237-021
25	L-vormige schroevendraaier		XG0918-001
26	Schijfvormige schroevendraaier		XC1074-051
27	Horizontale klospen		XC4654-151
28	Kloshouder (groot)		130012-024
29	Kloshouder (medium) x 2 (één kloshouder is op de machine geplaatst.)		XE1372-001
30	Kloshouder (klein)		130013-124
31	Garenklos hulpinzet (bij mini- of kingsize garenklos)		XA5752-121
32	Klospnetje		XA5523-020
33	Kniehevel		XA6941-052
34	Spoelhuis (in de machine)		XG2058-001
35	Voetpedaal		XZ5098-001 (EU) XZ5100-001 (andere regio's)
36	Accessoires tasje		XC4487-021
37	Groot werkblad	SAWTNQ1 (VS) SAWTNQ1C (Canada)	WT12: XG0955-001 WT12AP: XG0956-001
38	Koffer		XF8684-001
39	Rasterset		XC4549-020
40	Bedieningshandleiding		Neem contact op met uw erkende Brother-dealer.
41	Beknopte bedieningshandleiding		

*3 SA156 is een spoeltype van klasse 15.

◆ Optionele accessoires

Optionele accessoires, apart verkrijgbaar bij uw officiële Brother dealer.

Nr.	Onderdeel	Onderdeelcode	
		Het Amerikaanse continent	Overige regio's
1	Quiltvoet	SA129	F005N: XC1948-052
2	1/4-inch quiltvoet	SA125	F001N: XC1944-052
3	Zijsnijder "S"	SA177	F054: XC3879-152
4	Klossenstandaard	SA563 (VS) SA563C (Canada)	TS7: XG0900-001 TS7AP: XG0902-001
5	Rechte-steekvoet en naaldplaatset	SA564 (VS) SA564C (Canada)	SNP02: XG0946-001 SNP02AP: XG0948-001




Accessori

Accesorios


◆ Accessori in dotazione

◆ Accesorios incluidos



◆ Accessori opzionali

◆ Accesorios opcionales



◆ Accessori in dotazione

N°	Nome parte	Codice parte	
		Americhe	Varie
1	Piedino per zig-zag "J" (sulla macchina)		XF9671-001
2	Piedino per monogrammi "N"		XD0810-031
3	Piedino per soprappiglio "G"		XC3098-031
4	Piedino per cerniere "I"		X59370-021
5	Piedino per asole "A"		XC2691-023
6	Piedino per punto invisibile "R"		XE2650-001
7	Piedino di cucitura bottone "M"		XE2643-001
8	Piedino a punta aperta	SA186	F060: XE1094-101
9	Piedino a punta aperta per trapuntatura a mano libera "O"	SA187	F061: XE1097-001
10	Piedino antiaderente	SA114	F007N: XC1949-052
11	Piedino guida punto "P"	SA160	F035N: XC1969-052
12	Piedino regolabile per cerniere/cordoncino	SA161	F036N: XC1970-052
13	Piedino per trapuntatura a eco a mano libera "E"		XE0766-001
14	Piedino per trapuntatura a mano libera "C"		XE0765-101
15	Piedino doppio trasporto	SA140	F033N: XC2214-052
16	Piedino per trapuntatura da 1/4" con guida	SA185	F057: XC7416-252
17	Set di aghi		X58358-021
18	Ago gemello		X59296-121
19	Spolina (4) (una è sulla macchina.)	SA156*3	SFB: XA5539-151
20	Guida per trapuntatura	SA132	F016N: XC2215-052
21	Taglia asole		XF4967-001
22	Spazzolino di pulizia		X59476-051
23	Punzone per occhiali		XZ5051-001
24	Cacciavite (grande)		XC4237-021
25	Cacciavite a L		XG0918-001
26	Cacciavite a disco		XC1074-051
27	Portarocchetto orizzontale		XC4654-151
28	Fermo per rocchetto (grande)		130012-024
29	Fermo per rocchetto (medio) (2) (uno è sulla macchina.)		XE1372-001
30	Fermo per rocchetto (piccolo)		130013-124
31	Inserto per rocchetto di filo (rocchetto di filo mini-extra large)		XA5752-121
32	Retina		XA5523-020
33	Ginocchiera alzapiedino		XA6941-052
34	Custodia della spolina (sulla macchina)		XG2058-001
35	Pedale reostato		XZ5098-001 (area UE) XZ5100-001 (altre aree)
36	Borsa accessori		XC4487-021
37	Tavolo ampio	SAWTNQ1 (Stati Uniti) SAWTNQ1C (Canada)	WT12: XG0955-001 WT12AP: XG0956-001
38	Custodia rigida		XF8684-001
39	Set di fogli millimetrati		XC4549-020
40	Manuale d'istruzione		Contattare il proprio rivenditore
41	Guida di riferimento rapido		Brother autorizzato.

*3 SA156 è una spolina del tipo Classe 15.

◆ Accesorios incluidos

N°	Nombre de la pieza	Código de la pieza	
		América	Otros
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)		XF9671-001
2	Pie para monogramas "N"		XD0810-031
3	Pie para sobrehilado "G"		XC3098-031
4	Pie para cremalleras "I"		X59370-021
5	Pie para ojales "A"		XC2691-023
6	Pie para puntada invisible "R"		XE2650-001
7	Pie especial para botones "M"		XE2643-001
8	Pie de punta abierta	SA186	F060: XE1094-101
9	Pie para acolchado libre de punta abierta "O"	SA187	F061: XE1097-001
10	Pie antiaderente	SA114	F007N: XC1949-052
11	Pie para guía de puntadas "P"	SA160	F035N: XC1969-052
12	Pie ajustable para cremalleras/ribetes	SA161	F036N: XC1970-052
13	Pie para acolchado repetido libre "E"		XE0766-001
14	Pie para acolchado libre "C"		XE0765-101
15	Pie móvil	SA140	F033N: XC2214-052
16	Pie para acolchado de 1/4" con guía	SA185	F057: XC7416-252
17	Juego de agujas		X58358-021
18	Aguja gemela		X59296-121
19	Bobina (4) (Una está colocada en la máquina.)	SA156*3	SFB: XA5539-151
20	Guía de acolchados	SA132	F016N: XC2215-052
21	Abreojales		XF4967-001
22	Cepillo de limpieza		X59476-051
23	Lápiz calador		XZ5051-001
24	Destornillador (grande)		XC4237-021
25	Destornillador en forma de L		XG0918-001
26	Destornillador de disco		XC1074-051
27	Portacarrete horizontal		XC4654-151
28	Tapa del carrete (grande)		130012-024
29	Tapa del carrete (mediana) (2) (Una está colocada en la máquina.)		XE1372-001
30	Tapa de carrete (pequeña)		130013-124
31	Inserción del carrete de hilo (carrete de hilo "mini king")		XA5752-121
32	Red para carrete		XA5523-020
33	Elevador de rodilla		XA6941-052
34	Caja de la bobina (en la máquina)		XG2058-001
35	Pedal		XZ5098-001 (zona de la UE) XZ5100-001 (otras zonas)
36	Bolsa de accesorios		XC4487-021
37	Tabla ancha	SAWTNQ1 (EE.UU.) SAWTNQ1C (Canadá)	WT12: XG0955-001 WT12AP: XG0956-001
38	Estuche protector		XF8684-001
39	Juego de hojas cuadrículadas		XC4549-020
40	Manual de instrucciones		Póngase en contacto con su distribuidor Brother autorizado.
41	Guía de referencia rápida		Brother autorizado.

*3 SA156 Es de bobina clase tipo 15.

◆ Accessori opzionali


Di seguito si elencano i componenti disponibili come accessori opzionali da acquistare separatamente presso il proprio rivenditore Brother autorizzato.

N°	Nome parte	Codice parte	
		Americhe	Varie
1	Piedino per trapuntatura	SA129	F005N: XC1948-052
2	Piedino per trapuntatura da 1/4"	SA125	F001N: XC1944-052
3	Taglierina laterale "S"	SA177	F054: XC3879-152
4	Supporto per coni di filato	SA563 (Stati Uniti) SA563C (Canada)	TS7: XG0900-001 TS7AP: XG0902-001
5	Set piedino e placca ago per punto diritto	SA564 (Stati Uniti) SA564C (Canada)	SNP02: XG0946-001 SNP02AP: XG0948-001

◆ Accesorios opcionales

En la tabla siguiente se presentan los accesorios opcionales disponibles que pueden adquirirse por separado en el distribuidor de Brother autorizado.

N°	Nombre de la pieza	Código de la pieza	
		América	Otros
1	Pie para acolchados	SA129	F005N: XC1948-052
2	Pie para acolchado de 1/4"	SA125	F001N: XC1944-052
3	Cuchilla lateral "S"	SA177	F054: XC3879-152
4	Pora hilos grande	SA563 (EE.UU.) SA563C (Canadá)	TS7: XG0900-001 TS7AP: XG0902-001
5	Pie de costura recta y juego de placas de la aguja	SA564 (EE.UU.) SA564C (Canadá)	SNP02: XG0946-001 SNP02AP: XG0948-001




Acessórios

Принадлежности


◆ Acessórios incluídos

◆ Принадлежности в комплекте поставки



◆ Acessórios opcionais

◆ Дополнительные принадлежности



◆ Acessórios incluídos

N°	Nome da peça	Código da peça	
		Américas	Outros
1	Calçador de zigue-zague "J" (na máquina)		XF9671-001
2	Calçador de monograma "N"		XD0810-031
3	Calçador de chuleado "G"		XC3098-031
4	Calçador de zíper "I"		X59370-021
5	Calçador de casear botão "A"		XC2691-023
6	Calçador de ponto invisível "R"		XE2650-001
7	Calçador de pregar de botão "M"		XE2643-001
8	Calçador aberto	SA186	F060: XE1094-101
9	Calçador aberto de movimento livre para acolchoados "O"	SA187	F061: XE1097-001
10	Calçador antiaderente	SA114	F007N: XC1949-052
11	Calçador de guia de ponto "P"	SA160	F035N: XC1969-052
12	Calçador ajustável de zíper/vivo	SA161	F036N: XC1970-052
13	Calçador de movimento livre de acolchoado eco "E"		XE0766-001
14	Calçador de movimento livre de acolchoado "C"		XE0765-101
15	Calçador de transporte duplo	SA140	F033N: XC2214-052
16	Calçador de acolchoado 1/4" com guia	SA185	F057: XC7416-252
17	Conjunto de agulhas		X58358-021
18	Agulha dupla		X59296-121
19	Bobina (4) (Uma está na máquina.)	SA156*3	SFB: XA5539-151
20	Guia de acolchoado	SA132	F016N: XC2215-052
21	Abridor de costura		XF4967-001
22	Escova de limpeza		X59476-051
23	Perfurador de ilhó		XZ5051-001
24	Chave de fenda (grande)		XC4237-021
25	Chave de fenda em forma de L		XG0918-001
26	Chave de fenda em forma de disco		XC1074-051
27	Porta-carretel horizontal		XC4654-151
28	Tampa do carretel (grande)		130012-024
29	Tampa do carretel (média) (2) (Uma está na máquina.)		XE1372-001
30	Tampa do carretel (pequena)		130013-124
31	Inserto do carretel (minicarretel principal)		XA5752-121
32	Redinha do carretel		XA5523-020
33	Joelheira		XA6941-052
34	Caixa da bobina (na máquina)		XG2058-001
35	Pedal		XZ5098-001 (Região da UE) XZ5100-001 (outras regiões)
36	Bolsa de acessórios		XC4487-021
37	Mesa extensora	SAWTNQ1 (EUA) SAWTNQ1C (Canadá)	WT12: XG0955-001 WT12AP: XG0956-001
38	Estojo rígido		XF8684-001
39	Conjunto de folhas de gabarito		XC4549-020
40	Manual de operações		Entre em contato com o seu revendedor autorizado Brother.
41	Guia de referência rápida		

*3 SA156 é um tipo de bobina da classe 15.

◆ Принадлежности в комплекте поставки

№	Наименование	Код изделия	
		Америка	Другие
1	Лапка для строчки зигзаг "J" (установлена на машине)		XF9671-001
2	Лапка для выстрачивания монограмм "N"		XD0810-031
3	Лапка для краеобметочных работ "G"		XC3098-031
4	Лапка для вшивания "молнии" "I"		X59370-021
5	Лапка для обметывания петель "A"		XC2691-023
6	Лапка для потайной строчки "R"		XE2650-001
7	Лапка для пришивания пуговиц "M"		XE2643-001
8	Лапка с открытым мыском	SA186	F060: XE1094-101
9	Стегальная лапка с открытым мыском "O" для свободной подачи материала	SA187	F061: XE1097-001
10	Скользкая лапка	SA114	F007N: XC1949-052
11	Направляющая лапка "P"	SA160	F035N: XC1969-052
12	Регулируемая лапка для вшивания молнии/канта	SA161	F036N: XC1970-052
13	Стегальная лапка "E" для фигурного выстигивания со свободной подачей материала		XE0766-001
14	Лапка для выстигивания со свободной подачей материала "C"		XE0765-101
15	Шагающая лапка	SA140	F033N: XC2214-052
16	Стегальная лапка 1/4 дюйма с направляющей	SA185	F057: XC7416-252
17	Набор игл		X58358-021
18	Двойная игла		X59296-121
19	Шпулки (4 шт., одна из них установлена на машине.)	SA156*3	SFB: XA5539-151
20	Направляющая для выстигивания	SA132	F016N: XC2215-052
21	Вспарыватель для петель		XF4967-001
22	Щетка для очистки		X59476-051
23	Прошивка		XZ5051-001
24	Отвертка (большая)		XC4237-021
25	G-образная отвертка		XG0918-001
26	Дискообразная отвертка		XC1074-051
27	Горизонтальный стержень для установки катушки		XA654-151
28	Колпачок катушки (большой)		130012-024
29	Колпачок катушки (средний) (2 шт., один из них установлен на машине.)		XE1372-001
30	Колпачок катушки (малый)		130013-124
31	Вставка для катушки с нитью (катушки Mini-King)		XA5752-121
32	Сетка для катушки		XA5523-020
33	Колоноподъемник		XA6941-052
34	Шпильный колпачок (установлен на машине)		XG2058-001
35	Педаль		XZ5098-001 (для ЕС), XZ5100-001 (другие регионы)
36	Сумка для принадлежностей		XC4487-021
37	Стол-приставка	SAWTNQ1 (для США), SAWTNQ1C (для Канады)	WT12: XG0955-001 WT12AP: XG0956-001
38	Жесткий футляр		XF8684-001
39	Комплект листов с координатной сеткой		XC4549-020
40	Руководство пользователя		Обратитесь к официальному дилеру Brother.
41	Краткий справочник		

*3 SA156 представляет собой шпулку типа Class15.

◆ Acessórios opcionais

Os acessórios a seguir são opcionais e devem ser adquiridos separadamente em um revendedor autorizado da Brother.

N°	Nome da peça	Código da peça	
		Américas	Outros
1	Calçador de acolchoado	SA129	F005N: XC1948-052
2	Calçador de acolchoado 1/4"	SA125	F001N: XC1944-052
3	Cortador lateral em "S"	SA177	F054: XC3879-152
4	Suporte de carretel	SA563 (EUA) SA563C (Canadá)	TS7: XG0900-001 TS7AP: XG0902-001
5	Conjunto de calçador de ponto reto e chapa de agulha	SA564 (EUA) SA564C (Canadá)	SNP02: XG0946-001 SNP02AP: XG0948-001

◆ Дополнительные принадлежности

Перечисленные ниже дополнительные принадлежности можно приобрести отдельно у официального дилера Brother.

№	Наименование	Код изделия	
		Америка	Другие
1	Стегальная лапка	SA129	F005N: XC1948-052
2	Стегальная лапка 1/4 дюйма	SA125	F001N: XC1944-052
3	Боковой нож "S"	SA177	F054: XC3879-152
4	Стойка для катушек	SA563 (для США), SA563C (для Канады)	TS7: XG0900-001 TS7AP: XG0902-001
5	Игольная пластина и прижимная лапка для прямострочных операций	SA564 (для США), SA564C (для Канады)	SNP02: XG0946-001 SNP02AP: XG0948-001



Bobbin Winding and Setting

Aufspulen des Unterfadens und Einstellung

Bobinage et réglage de la canette

Opwinden en instellen van de spoel

Avvolgimento spolina e caricamento











Bobinado y ajuste





















Configuração e enrolamento da bobina


Намотка и установка шпульки

Follow the steps below in numerical order. Refer to the operation manual for detailed instructions.
 Führen Sie die folgenden Schritte in der numerischen Reihenfolge aus. Ausführliche Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung.
 Respectez les étapes ci-dessous, dans l'ordre numérique. Reportez-vous au manuel d'instructions pour des informations détaillées.
 Volg onderstaande stappen in numerieke volgorde. In de bedieningshandleiding vindt u uitvoerige aanwijzingen.
 Seguire i passaggi di seguito, in ordine numerico. Per le istruzioni dettagliate, consultare il manuale di istruzioni.
 Siga los pasos descritos a continuación, en orden numérico. Consulte las instrucciones detalladas en el manual de instrucciones.
 Siga as etapas abaixo, em ordem numérica. Consulte o manual de operações para obter instruções detalhadas.
 Выполните описанные ниже действия по порядку номеров. Подробные инструкции см. в руководстве пользователя.









Use only the included bobbin or bobbins of the same type.
 Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltene Spule oder Spulen vom selben Typ.
 N'utilisez que la canette fournie ou des canettes du même type.
 Gebruik uitsluitend de bijgeleverde spoel of spoelen van hetzelfde type.
 Utilizzare solo la bobina o le bobine in dotazione dello stesso tipo.
 Utilice solo la bobina incluida, o bobinas del mismo tipo.
 Somente use a bobina incluída ou bobinas do mesmo tipo.
 Используйте только прилагаемые шпульки или шпульки того же типа.






















Upper Threading
Einfädeln des Oberfadens
Enfilage supérieur
Inrijgen van de bovendraad
Infilatura superiore
Hilo superior
Passagem da linha superior
Заправка верхней нити







Name of Machine Parts

Bezeichnungen der Maschinenteile

Nom des pièces de la machine

Naam van machine-onderdelen


Nome delle parti della macchina

Nombres de las piezas de la máquina

Nome das peças da máquina

Наименования частей машины

- ◆ Operation buttons ◆ Funktionstasten ◆ Touches de commande ◆ Bedieningstoetsen
◆ Pulsanti di funzionamento ◆ Botones de operación ◆ Botões de operação ◆ Кнопки управления



- ① “Start/Stop” button
- ② Reverse stitch button
- ③ Reinforcement stitch button
- ④ Needle position button
- ⑤ Thread cutter button
- ⑥ Presser foot lifter button
- ⑦ Sewing speed controller

- ① Taste „Start/Stopp“
- ② Taste „Rückwärtsstich“
- ③ Taste „Verstärkungsstich“
- ④ Taste „Nadelposition“
- ⑤ Taste „Fadenabschneider“
- ⑥ Taste „Nähfußhebel“
- ⑦ Nähgeschwindigkeitsregler

- ① Touche « Marche/arrêt »
- ② Touche Point inverse
- ③ Touche Point de renfort
- ④ Touche Positionnement aiguille
- ⑤ Touche Coupe-fil
- ⑥ Touche Releveur du pied-de-biche
- ⑦ Commande de vitesse de couture


- ① “Start/Stop”-toets
- ② Achteruitsteektoets
- ③ Verstevigingssteektoets
- ④ Naaldstandtoets
- ⑤ Draadafkniptoets
- ⑥ Persvoettoets
- ⑦ Schuifknop voor snelheidsregeling

- ① Pulsante “Avvio/Stop”
- ② Pulsante “Punto di fermatura”
- ③ Pulsante “Punto di rinforzo”
- ④ Pulsante “Posizione ago”
- ⑤ Pulsante “Taglio del filo”
- ⑥ Pulsante “Alzapiedino premistoffa”
- ⑦ Regolatore della velocità di cucitura

- ① Botón de “inicio/parar”
- ② Botón de puntada en reversa
- ③ Botón de puntada de remate
- ④ Botón de posición de aguja
- ⑤ Botón de corte de hilo
- ⑥ Botón del elevador del pie prensatela
- ⑦ Control de velocidad manual

- ① Botão “Iniciar/Parar”
- ② Botão de ponto reverso
- ③ Botão de ponto de reforço
- ④ Botão de posição da agulha
- ⑤ Botão do cortador de linha
- ⑥ Botão de elevação do pé-calçador
- ⑦ Controlador de velocidade de costura

- ① Кнопка “Пуск/Стоп”
- ② Кнопка “Обратные стежки”
- ③ Кнопка “Закрепляющие стежки”
- ④ Кнопка “Положение иглы”
- ⑤ Кнопка “Обрезка нити”
- ⑥ Кнопка “Подъем прижимной лапки”
- ⑦ Регулятор скорости шитья




- ① LCD (liquid crystal display)
- ② Pivot key
- ③ Automatic reverse/reinforcement key
- ④ Automatic thread cutting key
- ⑤ Stitch length keys/Item selection keys
- ⑥ Thread tension keys/Value selection keys
- ⑦ Settings key
- ⑧ Manual memory key
- ⑨ Mirror image key
- ⑩ Single/repeat sewing key
- ⑪ Back to beginning key
- ⑫ Presser foot/Needle exchange key
- ⑬ Memory key
- ⑭ Reset key
- ⑮ OK key
- ⑯ Numeric keys
- ⑰ Back key
- ⑱ Character stitch key
- ⑲ Decorative stitch key
- ⑳ Utility stitch key
- ㉑ Preset utility stitch/saved pattern key
- ㉒ Stitch width keys/Settings screen page selection keys

- ① Écran à cristaux liquides
- ② Touche de pivotement
- ③ Touche de point inverse/de renfort automatique
- ④ Touche de coupure de fil automatique
- ⑤ Touches de longueur de point/Touches de sélection d'élément
- ⑥ Touches de tension du fil/Touches de sélection de valeur
- ⑦ Touche de réglages
- ⑧ Touche de mémoire manuelle
- ⑨ Touche d'image en miroir
- ⑩ Touche de couture en points uniques/en continu
- ⑪ Retour à la touche de début
- ⑫ Touche de remplacement du pied-de-biche/de l'aiguille
- ⑬ Touche de mise en mémoire
- ⑭ Touche de réinitialisation
- ⑮ Touche OK
- ⑯ Touches numériques
- ⑰ Touche arrière
- ⑱ Touche de points de caractères
- ⑲ Touche de points décoratifs
- ⑳ Touche de points de couture courants
- ㉑ Touche de préréglage de point de couture courant/motif enregistré
- ㉒ Touches de largeur de point/Touches de sélection des pages de l'écran de réglages

- ① LCD-Bildschirm (Flüssigkeitskristallanzeige)
- ② Taste „Drehen“
- ③ Taste zum automatischen Vernähen
- ④ Automatische Fadenabschneidetaste
- ⑤ Tasten für Sticlänge/Elementauswahl
- ⑥ Fadenspannungstasten/Wertauswahltasten
- ⑦ Taste „Einstellungen“
- ⑧ Manuelle Speichertaste
- ⑨ Spiegelbildtaste
- ⑩ Einzell/Mehrfach-Nähtaste
- ⑪ Taste „Zurück zum Anfang“
- ⑫ Taste „Nähfuß-/Nadelwechsel“
- ⑬ Speichertaste
- ⑭ Rückstelltaste
- ⑮ OK-Taste
- ⑯ Numerische Tasten
- ⑰ Taste „Zurück“
- ⑱ Buchstabenstichtaste
- ⑲ Dekorstichtaste
- ⑳ Nutztichtaste
- ㉑ Taste „Voreingestellter Nutztich/Gespeichertes Muster“
- ㉒ Stichbreitentasten/Auswahltasten für Seite des Einstellungsbildschirms

- ① Display
- ② Spilfunctietoets
- ③ Automatisch achteruit/verstevigingssteektoets
- ④ Automatische draadafknijptoets
- ⑤ Toetsen voor steeklengte/optieselectie
- ⑥ Draadspanningstoetsen/Toetsen voor waarde kiezen
- ⑦ Instellingtoets
- ⑧ Handmatig geheugentoets
- ⑨ Spiegeltoets
- ⑩ Enkele/meerdere stekentoets
- ⑪ Terug naar beginttoets
- ⑫ Persvoet-/naaldwisseltoets
- ⑬ Geheugentoets
- ⑭ Hersteltoets
- ⑮ OK-toets
- ⑯ Numerieke toetsen
- ⑰ Terugtoets
- ⑱ Toets voor lettersteken
- ⑲ Toets voor siersteken
- ⑳ Naaistekentoets
- ㉑ Toets voor vooraf ingestelde naaistek/opgeslagen patroon
- ㉒ Toetsen voor steekbreedte/selectie van instellingschermpagina's






















- ① LCD (display a cristalli liquidi)
- ② Tasto Rotazione sugli angoli
- ③ Tasto Punto di fermatura/rinforzo automatico
- ④ Tasto Taglio automatico del filo
- ⑤ Tasti Lunghezza punto/tasti di selezione delle voci
- ⑥ Tasti Tensione filo/Tasti di selezione dei valori
- ⑦ Tasto Impostazioni
- ⑧ Tasto Memoria manuale
- ⑨ Tasto Immagine riflessa
- ⑩ Tasto Cucitura singola/ripetuta
- ⑪ Tasto Torna all'inizio
- ⑫ Tasto Sostituzione ago/piedino premistoffa
- ⑬ Tasto Memoria
- ⑭ Tasto Reimposta
- ⑮ Tasto OK
- ⑯ Tasti numerici
- ⑰ Tasto Indietro
- ⑱ Tasto Punto a caratteri
- ⑲ Tasto Punto decorativo
- ⑳ Tasto Punto utile
- ㉑ Tasto Punto utile preimpostato/Punto salvato
- ㉒ Tasti Larghezza punto/tasti di selezione della pagina della schermata Impostazioni


- ① LCD (tela de cristal líquido)
- ② Tecla de giro
- ③ Tecla automática de reverso/reforço
- ④ Tecla do cortador de linha automático
- ⑤ Teclas de comprimento do ponto/Teclas de seleção de item
- ⑥ Teclas de tensão da linha/Teclas de seleção de valor
- ⑦ Tecla de configurações
- ⑧ Tecla de memória manual
- ⑨ Tecla de espelhamento da imagem
- ⑩ Tecla de costura simples/repertir
- ⑪ Tecla Voltar para o início
- ⑫ Tecla para troca do pé-calcador/agulha
- ⑬ Tecla de memória
- ⑭ Tecla de reconfiguração
- ⑮ Tecla OK
- ⑯ Teclas numéricas
- ⑰ Tecla Voltar
- ⑱ Tecla do ponto de caractere
- ⑲ Tecla de ponto decorativo
- ⑳ Tecla de ponto utilitário
- ㉑ Tecla de ponto utilitário predefinido/padrão salvo
- ㉒ Teclas de largura do ponto/teclas de seleção da página da tela de configurações

- ① Pantalla LCD (pantalla de cristal líquido)
- ② Tecla de giro
- ③ Tecla de puntada en reversa/remate automática
- ④ Tecla de corte automático de hilo
- ⑤ Teclas de longitud de la puntada/Teclas de selección de elemento
- ⑥ Teclas de tensión del hilo/Teclas de selección del valor
- ⑦ Tecla de ajustes
- ⑧ Tecla de memoria manual
- ⑨ Tecla de efecto espejo
- ⑩ Tecla de costura sencilla/doble
- ⑪ Tecla para volver al principio
- ⑫ Tecla de cambio del pie prensatela/aguja
- ⑬ Tecla de memoria
- ⑭ Tecla de borrado
- ⑮ Tecla Aceptar
- ⑯ Teclas numéricas
- ⑰ Tecla de retroceso
- ⑱ Tecla de puntada de carácter
- ⑲ Tecla de puntada decorativa
- ⑳ Tecla de puntada de utilidad
- ㉑ Tecla de puntada de utilidad predefinida/patrón guardado
- ㉒ Teclas de anchura de la puntada/Teclas de selección de página de la pantalla de ajustes


- ① ЖКД (жидкокристаллический дисплей)
- ② Кнопка поворота
- ③ Кнопка автоматического выполнения обратных/закрепляющих стежков
- ④ Кнопка установки автоматической обрезки нитей
- ⑤ Кнопки выбора длины стежка/кнопки выбора параметров
- ⑥ Кнопки регулировки натяжения нити/Кнопки выбора значения
- ⑦ Кнопка “Настройки”
- ⑧ Кнопка ручного сохранения в памяти
- ⑨ Кнопка зеркального отображения
- ⑩ Кнопка выбора однократного/повторяющегося вышивания рисунка
- ⑪ Кнопка возврата к началу
- ⑫ Кнопка замены прижимной лапки/иглы.
- ⑬ Кнопка памяти
- ⑭ Кнопка сброса
- ⑮ Кнопка “OK”
- ⑯ Цифровые кнопки
- ⑰ Кнопка “Назад”
- ⑱ Кнопка “Символьная строчка”
- ⑲ Кнопка “Декоративная строчка”
- ⑳ Кнопка “Основная строчка”
- ㉑ Кнопка выбора предварительно заданной основной строчки/сохраненного рисунка
- ㉒ Кнопки настройки ширины строчки/кнопки выбора страницы экрана настроек

- ◆ Settings screen
- ◆ Schermata Impostazioni
- ◆ Einstellungsbildschirm
- ◆ Pantalla de ajustes
- ◆ Écran de réglages
- ◆ Configurações da tela
- ◆ Instellingscherm
- ◆ Экран настроек





Selecting and Sewing Patterns
Auswählen und Nähen von Stichen
Sélection et couture de motifs
Steken selecteren en naaien
Selezione e cucitura di motivi
Seleccionar y coser patrones
Seleção e costura de padrões
Выбор швейных строчек

















◆ Preset Utility Stitches
 ◆ Punti utili preimpostati

◆ Voreingestellte Nutzstiche
 ◆ Puntadas de utilidad predefinidas

◆ Préréglage des points de couture courants
 ◆ Pontos utilitários predefinidos

◆ Vooraf ingestelde naaisteken
 ◆ Предварительно заданные основные строчки








◆ Utility Stitches
◆ Punti utili





◆ Nutzstiche
◆ Puntadas de utilidad

◆ Points de couture courants
◆ Pontos utilitários









◆ Naaisteken
◆ Основные строчки



◆ Decorative Stitches ◆ Dekorstiche ◆ Points décoratifs ◆ Decoratieve steken
 ◆ Punt decorativi ◆ Puntadas decorativas ◆ Pontos decorativos ◆ Декоративные строчки



◆ Character stitches ◆ Buchstabenstiche ◆ Points de caractères ◆ Lettersteken
 ◆ Punt a caratteri ◆ Puntadas de carácter ◆ Pontos de caracteres ◆ Символьные строчки






Summary of Stitch Patterns
Stich-Übersicht
Sommaire des motifs de point
Steken overzicht
Sommario degli schemi punto
Resumen de tipos de puntada
Resumo dos padrões de ponto
Рисунки строчек

- ◆ Preset Utility Stitches**
- ◆ Voreingestellte Nutztiche**
- ◆ Préréglage des points de couture courants**
- ◆ Vooraf ingestelde naaisteken**
- ◆ Punti utili preimpostati**
- ◆ Puntadas de utilidad predefinidas**
- ◆ Pontos utilitários predefinidos**
- ◆ Предварительно заданные основные строчки**



- ◆ Utility Stitches**
- ◆ Nutztiche**
- ◆ Points de couture courants**
- ◆ Naaisteken**
- ◆ Punti utili**
- ◆ Puntadas de utilidad**
- ◆ Pontos utilitários**
- ◆ Основные строчки**



◆ Decorative Stitches
◆ Puntti decorativi

◆ Dekorstiche
◆ Puntadas decorativas

◆ Points décoratifs
◆ Pontos decorativos

◆ Decoratieve steken
◆ Декоративные строчки




- Decorative Stitches
- Puntti decorativi

- Dekorstiche
- Puntadas decorativas

- Points décoratifs
- Pontos decorativos

- Decoratieve steken
- Декоративные строчки



- * 80: Pattern for making adjustment, 97: MY CUSTOM STITCH, 98, 99: Pattern for step stitch
- * 80: Einstellungsmuster, 97: MY CUSTOM STITCH (Mein Stichdesign), 98, 99: Muster für versetzte Stichmuster
- * 80 : Motif d'ajustement, 97 : MY CUSTOM STITCH (MON POINT PERSONNALISÉ), 98, 99 : Motifs de points en dégradé
- * 80: patroon voor aanpassing, 97: MY CUSTOM STITCH, 98, 99: patroon voor stapsteek
- * 80: Disegno per eseguire la regolazione, 97: MY CUSTOM STITCH (PUNTI PERSONALIZZATI), 98, 99: Disegno per punto con avanzamento
- * 80: Patrón para hacer el ajuste, 97: MY CUSTOM STITCH (Mi puntada preferida), 98, 99: Patrón para la puntada escalonada
- * 80: Padrão para fazer ajustes, 97: MEU PONTO PERSONALIZADO, 98, 99: Padrão para ponto passo
- * 80: Строчка для выполнения настройки, 97: MY CUSTOM STITCH (Моя строчка), 98, 99: Создание ступенчатой строчки




- Satin stitches (01-18)
7 mm satin stitches (19-35)
Cross stitch stitches (36-49)
- Puntti pieni (01-18)
Puntti pieni da 7 mm (19-35)
Puntti croce (36-49)

- Satinstiche (01-18)
7 mm Satinstiche (19-35)
Kreuzstiche (36-49)
- Costuras para satén (01-18)
Puntadas satinadas de 7 mm (19-35)
Puntadas de punto de cruz (36-49)

- Points plumetis (01-18)
Points plumetis 7 mm (19-35)
Points de croix (36-49)
- Pontos cheios (01-18)
Pontos cheios de 7 mm (19-35)
Pontos em ponto cruz (36-49)

- Satijnsteken (01-18)
7 mm satijnsteken (19-35)
Kruissteken (36-49)
- Атласные строчки (01-18)
Атласные строчки 7 мм (19-35)
Крестовидные строчки (36-49)




- * 98, 99: Pattern for step stitch
- * 98, 99: patroon voor stapsteek
- * 98, 99: Padrão para ponto passo
- * 98, 99: Muster für versetzte Stichmuster
- * 98, 99: Disegno per punto con avanzamento
- * 98, 99: Создание ступенчатой строчки
- * 98, 99 : Motifs de points en dégradé
- * 98, 99: Patrón para la puntada escalonada



- Utility decorative stitch patterns
- Decoratieve naaisteken
- Padrões de ponto utilitário decorativo

- Dekorative Gebrauchsstichmuster
- Disegni/puntti utili decorativi
- Рисунки основных декоративных строчек

- Motifs de points décoratifs courants
- Puntadas decorativas utilitarias



- * 98, 99: Pattern for step stitch
- * 98, 99: patroon voor stapsteek
- * 98, 99: Padrão para ponto passo
- * 98, 99: Muster für versetzte Stichmuster
- * 98, 99: Disegno per punto con avanzamento
- * 98, 99: Создание ступенчатой строчки
- * 98, 99 : Motifs de points en dégradé
- * 98, 99: Patrón para la puntada escalonada

- ◆ Character stitches
- ◆ Buchstabenstiche
- ◆ Points de caractères
- ◆ Lettersteken
- ◆ Puntis a caratteri
- ◆ Puntadas de carácter
- ◆ Pontos de caracteres
- ◆ Символьные строчки

A ×1 ▶ **AB**

- Gothic font
- Schriftart Gotisch
- Police gothique
- Gothic lettertype
- Carattere Gothic
- Fuente gótica
- Fonte gótica
- Готический шрифт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	%	\$	£	€	¥	-	+	×	÷	=	*	.	,	&	?
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
!	@	<	>	()	[]	/	\	~	:	;	©	®	™	“	”	”	'	'	'	'	'	'	'
105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
Æ	à	á	â	ã	ä	å	æ	Ç	ç	Ð	È	É	Ê	Ë	è	é	ê	ë	Ï	Ì	Í	Î	Ï	ì	í
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
Ñ	ñ	ô	ö	ø	œ	ø	ó	ô	ö	ø	ø	æ	ƒ	t	û	ü	ù	ú	û	ü	z	ƒ	ƒ	ƒ	ƒ
157																									
B																									

A ×2 ▶ **AB**

- Handwriting font
- Schriftart Handschrift
- Police manuscrite
- Handschriftlettertype
- Carattere corsivo
- Fuente de escritura a mano
- Fonte manuscrita
- Рукописный шрифт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	%	\$	£	€	¥	-	+	×	÷	=	*	.	,	&	?
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
!	@	<	>	()	[]	/	\	~	:	;	©	®	™	“	”	”	'	'	'	'	'	'	'
105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
Æ	à	á	â	ã	ä	å	æ	Ç	ç	Ð	È	É	Ê	Ë	è	é	ê	ë	Ï	Ì	Í	Î	Ï	ì	í
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
Ñ	ñ	ô	ö	ø	œ	ø	ó	ô	ö	ø	ø	æ	ƒ	t	û	ü	ù	ú	û	ü	z	ƒ	ƒ	ƒ	ƒ
157																									
B																									

A x3 ▶ **AB**

- Outline
- Contorno
- Umriss
- Con borde
- Contour
- Contorno
- Contour
- Контурный шрифт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	%	\$	€	¥	-	+	x	÷	=	*	.	,	&	?	
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
!	@	<	>	()	[]	/	\	~	:	:	©	®	™	“	”	”	’	’	’	’	’	’	’
105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
Æ	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	ç	Ð	È	É	Ê	Ë	È	é	ê	ë	í	ÿ	ì	í	î	ï	ï
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
Ñ	Ñ	ñ	ô	ö	ø	œ	ò	ó	ô	õ	ø	œ	ř	t	û	ü	ú	û	ü	ú	û	ü	z	ř	ř
157																									
ß																									

A x4 ▶ **AB**


- Cyrillic font
- Carattere cirillico
- Schriftart Kyrillisch
- Fuente cirilica
- Police cyrillique
- Fonte cirilica
- Cyrillisch lettertype
- Русский шрифт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	Г	Є	І	Ї	Ў	Ҁ	ҁ	Ј	Љ	Њ	Ќ	Ѓ	Ѕ	Њ	а	б	в	г	д
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
ю	я	г	є	і	ї	ў	Ҁ	ҁ	Ј	Љ	Њ	Ќ	Ѓ	Ѕ	Њ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115															
—	.	,	&	?	!	()	/	'	_															


A ×5 ▶ あい

- Japanese font
- Carattere giapponese
- Schriftart Japanisch
- Fuente japonesa
- Police japonaise
- Fonte japonesa
- Japans lettertype
- Японский шрифт


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
あいうえおあいうえおかきくけこがぎぐげごさしすせそざ																									
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
じずぜぞたちつてとだぢづでどっなにぬねのはひふへほば																									
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
びぶべぼびびふべまみむめもやゆよゃゅよらりるれろわ																									
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
をんアイウエオァィウヱォヴカキクケコガギグゲゴサシス																									
105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
セソザジズゼゾタチツテトダヂヅデドッナニヌネノハヒフ																									
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
へホバビブベボパピプペポマミムメモヤユヨャュョラリル																									
157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182
レロフヲン01234567890ー二三四五六七八九十																									
183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
&?!()ー生年月日才保育幼稚園小中学校組部火水木金																									
209	210																								
土 _																									



- Example of Kanji characters in daily life
- Beispiel für alltägliche Kanji-Zeichen
- Exemple de caractères Kanji dans la vie quotidienne
- Voorbeeld van Kanji-tekens in het dagelijks leven
- Esempio di caratteri kanji nella vita di ogni giorno
- Ejemplo de caracteres Kanji en la vida cotidiana
- Exemplo de caracteres Kanji no dia a dia
- Примеры использования иероглифов кандзи в повседневной жизни



1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10




Date of birth
Data di nascita

Geburtsdatum
Fecha de nacimiento

Date de naissance
Data de nascimento

Geboortedatum
Дата рождения



1 year old
1 anno di età

1 Jahr alt
1 año de edad

1 an
1 ano

1 jaar oud
Возраст 1 год



Nursery school
Asilo nido

Vorschule
Guardería

Crèche
Escola maternal

Peuterspeelzaal
Ясли




Kindergarten
Scuola materna

Kindergarten
Jardín de infancia

École maternelle
Jardim de infância

Kleuterschool
Детский сад




Elementary school
Scuola elementare

Grundschule
Escuela primaria

École primaire
Ensino básico

Basisschool
Начальная школа



Junior high school
Scuola superiore

Realschule
Escuela secundaria

Collège
Ensino médio

Middelbare school
Средняя школа



Group/Class
Gruppo/classe

Gruppe/Klasse
Grupo/Clase

Groupe/Classe
Grupo/Classe

Groep/klas
Группа, класс



Club/Division
Club/sezione

Club/Abteilung
Club/División

Club/Division
Clube/Divisão

Club/Divisie
Клуб, подразделение



Moon/Monday
Luna/lunedì

Mond/Montag
Luna/Lunes

Lune/Lundi
Lua/Segunda-feira

Maan/Maandag
Луна, понедельник



Fire/Tuesday
Fuoco/martedì

Feuer/Dienstag
Fuego/Martes

Feu/Mardi
Fogo/Terça-feira

Vuur/Dinsdag
Огонь, вторник



Water/Wednesday
Acqua/mercoledì

Wasser/Mittwoch
Agua/Miércoles

Eau/Mercredi
Água/Quarta-feira

Water/Woensdag
Вода, среда



Tree/Thursday
Albero/giovedì

Baum/Donnerstag
Árbol/Jueves

Arbre/Jeudi
Árvore/Quinta-feira

Boom/Donderdag
Дерево, четверг



Gold/Friday
Oro/venerdì

Gold/Freitag
Oro/Viernes

Or/Vendredi
Ouro/Sexta-feira

Goud/Vrijdag
Золото, пятница



Soil/Saturday
Terra/sabato

Erde/Samstag
Tierra/Sábado

Terre/Samedi
Terra/Sábado

Grond/Zaterdag
Земля, суббота



Sun/Sunday
Sole/domenica

Sonne/Sonntag
Sol/Domingo

Soleil/Dimanche
Sol/Domingo

Zon/Zondag
Солнце, воскресенье



January 1st (Monday)
1° gennaio (lunedì)

1. Januar (Montag)
1 de enero (lunes)

1er janvier (lundi)
1° de janeiro (Segunda-feira)

1 januari (maandag)
1 января (понедельник)

English
German
French
Dutch
Italian
Spanish
Portuguese-BR
Russian
888-F70/F72
Printed in Vietnam



XG0529-101①