


EN Included Accessories

ES Accesorios incluidos

EN Thank you for purchasing this machine.
The following accessories are included with this product.

ES Le agradecemos que haya comprado esta máquina.
Con este producto se incluyen los siguientes accesorios.



No.	Part Name	Part Code
1	Low tack adhesive mat 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATLOW12
2	Auto blade holder (black) (with blade installed) *	Holder: CADXHLD1 Blade: CADXBLD1
3	Standard tack adhesive mat 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATSTD12
4	Rotary Auto Blade Kit (Rotary Auto Blade holder included (with blade installed))	Kit : CADXRBKIT1 Blade : CADXBLDR1
5	High tack adhesive fabric support sheet	CASTBL2
6	Pen holder *	CAPENHL1
7	Erasable pen set *	CAPEN2
8	Spatula *	XF5407-002
9	Touch pen (stylus) *	XE3069-002
10	Accessory bag *	XC4487-021
11	Power cord	±1
12	Cardstock (sample sheet: 12" x 12" (305 mm x 305 mm))	±1
13	Product Safety Guide	±1
14	Getting Started Guide	±1
15	Activation card for "My Connection" function	±1
-	Online Manuals - Operation Manual - "My Connection" Operation Manual - Pattern List - Disney Pattern List *Disney model only - Basic Quilting Guide <These documents can be downloaded from the Brother support website indicated in the column on the right.>	http://s.brother/cmoae/

N.º	Nombre de la pieza	Código de la pieza
1	Tapete adhesivo de baja sujeción 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATLOW12
2	Sujetador de cuchilla automática (negro) (con la cuchilla instalada) *	Soporte: CADXHLD1 Cuchilla: CADXBLD1
3	Tapete adhesivo de sujeción estándar 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATSTD12
4	Kit de cuchilla automática giratoria (sujetador de cuchilla automática giratoria incluido (con la cuchilla instalada))	Kit: CADXRBKIT1 Cuchilla: CADXBLDR1
5	Hoja de soporte adhesiva de alta sujeción especial para tela	CASTBL2
6	Soporte para lápices *	CAPENHL1
7	Juego de lápices borrables *	CAPEN2
8	Espátula *	XF5407-002
9	Lápiz táctil (Stylus) *	XE3069-002
10	Bolsa de accesorios *	XC4487-021
11	Cable de alimentación	±1
12	Cartulina (hoja de muestra: 12" x 12" (305 mm x 305 mm))	±1
13	Guía de seguridad del producto	±1
14	Guía de inicio rápido	±1
15	Tarjeta de activación para la función "Mi Conexión"	±1
-	Manuales online - Manual de instrucciones - Manual de instrucciones de "Mi Conexión" - Lista de patrones - Lista de patrones de Disney *Solo el modelo de Disney - Guía de acolchados básica <Estos documentos pueden descargarse desde el Brother support web (Página web de soporte de Brother), en la dirección indicada en la columna de la derecha.>	http://s.brother/cmoae/

±1 Contact the retailer who sold you this machine or the nearest authorized service center.

±1 Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió esta máquina o con el servicio de reparaciones autorizado más cercano.



Memo

- The accessories marked with "*" in the above illustrations and table are located in the storage space inside the front tray cover of the machine.



Recuerde

- Los accesorios marcados con "*" en la tabla y las ilustraciones anteriores se encuentran en los compartimentos situados en el interior de la tapa de la bandeja frontal de la máquina.




D0127H-001

FR Accessoires inclus

PT Acessórios incluídos

FR Merci d'avoir choisi ce produit.
Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

PT Obrigado por adquirir esta máquina.
Os acessórios a seguir estão incluídos neste produto.



N°	Nom de la pièce	Code de la pièce
1	Support adhésif à faible adhérence 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATLOW12
2	Support de lame auto-ajustable (noir) (avec lame) *	Support : CADXHLD1 Lame : CADXBLD1
3	Support adhésif à adhérence standard 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATSTD12
4	Kit pour lame rotative auto-ajustable (Support à lame rotative auto-ajustable inclus (avec lame))	Kit : CADXRBKIT1 Lame: CADXBldr1
5	Feuille adhésive à haute adhérence pour tissu	CASTBL2
6	Porte-stylo *	CAPENHL1
7	Ensemble de stylos effaçables *	CAPEN2
8	Spatule *	XF5407-002
9	Styler *	XE3069-002
10	Sac d'accessoires *	XC4487-021
11	Cordon d'alimentation	±1
12	Papier cartonné (feuille d'exemple : 12" x 12" (305 mm x 305 mm))	±1
13	Manuel de sécurité du produit	±1
14	Guide de mise en route	±1
15	Carte d'activation pour la fonction « Ma Connexion »	±1
-	Manuels en ligne - Manuel d'instructions - Manuel d'instructions de la fonction « Ma Connexion » - Liste de motifs - Liste de motifs Disney *Modèle Disney uniquement - Guide de quilting (courtepointe) de base <Vous pouvez télécharger ces documents sur le Site internet Brother support (Site Web de soutien Brother), comme décrit dans la colonne de droite.>	http://s.brother/cmoe/

N°	Nome da peça	Código da peça
1	Folha adesiva para papel delicado ou fino 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATLOW12
2	Suporte automático de lâmina (preta) (com lâmina instalada) *	Suporte : CADXHLD1 Lâmina : CADXBLD1
3	Folha adesiva para papel padrão 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATSTD12
4	Kit de lâmina automática rotativa (suporte de lâmina automática rotativa incluso (com lâmina instalada))	Kit: CADXRBKIT1 Lâmina: CADXBldr1
5	Folha adesiva para múltiplo uso de aplicações em Quilt e Craft	CASTBL2
6	Suporte para caneta *	CAPENHL1
7	Kit canetas com tinta removível *	CAPEN2
8	Espátula *	XF5407-002
9	Caneta ponteiro (stylus) *	XE3069-002
10	Bolsa de acessórios *	XC4487-021
11	Cabo de alimentação	±1
12	Cartolina [folha de amostra: 12" x 12" (305 mm x 305 mm)]	±1
13	Guia de segurança do produto	±1
14	Guia de início rápido	±1
15	Cartão de ativação para a função "My Connection"	±1
-	Manuais on-line - Manual de operações - Manual de operações da função "My Connection" - Lista de desenhos - Lista de desenhos da Disney *Apenas modelos da Disney - Guia básico para acolchoamento <Esses documentos podem ser baixados do site de suporte da Brother descrito na coluna à direita.>	http://s.brother/cmoe/

±1 Contactez le revendeur de votre machine ou le centre de service agréé le plus proche.

±1 Entre em contato com o revendedor que comercializou esta máquina ou com o centro de serviço autorizado mais próximo.



Mémo

- Les accessoires marqués du signe « * » dans les illustrations et le tableau ci-dessus se trouvent dans les rangements situés dans le capot du plateau avant de la machine.



Lembrete


- Os acessórios com a marca "*" nas ilustrações e na tabela acima estão nos compartimentos localizados dentro da tampa da bandeja dianteira da máquina.

DE Mitgeliefertes Zubehör

NL Bijgeleverde accessoires

DE Vielen Dank für den Erwerb dieser Maschine. Das folgende Zubehör ist im Lieferumfang dieses Produktes enthalten.

NL Gefeliciteerd met de aanschaf van deze machine. Onderstaande accessoires zijn inbegrepen bij dit product.



Nr.	Teilebezeichnung	Bestellnummer
1	Leicht klebende Matte 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATLOW12
2	Halter für Automatik-Messer (schwarz) (mit eingesetztem Schneidmesser) *	Halter: CADXHLD1 Schneidmesser: CADXBLD1
3	Normal klebende Matte 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATSTD12
4	Automatisches Rollmesser-Set (inklusive Halter für automatisches Rollmesser (mit eingesetztem Schneidmesser))	Set: CADXRBKIT1 Schneidmesser: CADXBLDR1
5	Klebefolie für Stoffschnitte	CASTBL2
6	Stifthalter *	CAPENHL1
7	Löschbare Stifte *	CAPEN2
8	Spatel *	XF5407-002
9	Touch Pen (Stift) *	XE3069-002
10	Zubehörtasche *	XC4487-021
11	Netzkabel	±1
12	Karton (Beispielbogen: 12" x 12" (305 mm x 305 mm))	±1
13	Anleitung zur Produktsicherheit	±1
14	Anleitung für den Einstieg	±1
15	Aktivierungskarte für die Funktion „Meine Verbindung“	±1
-	Online-Handbücher - Bedienungsanleitung - Bedienungsanleitung „Meine Verbindung“ - Musterliste - Disney-Musterliste - *nur Disney-Modell - Grundlegende Quiltanleitung <Diese Dokumente können wie in der rechten Spalte beschrieben aus dem Brother Support Website heruntergeladen werden.>	http://s.brother/cmoe/

Nr.	Onderdeel	Onderdeelcode
1	Lichtplakkende mat 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATLOW12
2	Houder automatisch instelbaar mes (zwart) (met mes geïnstalleerd) *	Houder: CADXHLD1 Mes: CADXBLD1
3	Standaard plakkende mat 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATSTD12
4	Kit roterend automatisch mes (houder roterend mes meegeleverd (met mes geïnstalleerd))	Kit: CADXRBKIT1 Mes: CADXBLDR1
5	Sterkplakkend vel voor het snijden van stof	CASTBL2
6	Stifthouder *	CAPENHL1
7	Set uitwisbare pennen (Set uitwisbare stiften) *	CAPEN2
8	Spatel *	XF5407-002
9	Touch-pen (stylus) *	XE3069-002
10	Accessoires etui *	XC4487-021
11	Netsnoer	±1
12	Lichtgewicht karton (voorbeeldvel: 12" x 12" (305 mm x 305 mm))	±1
13	Productveiligheidsgids	±1
14	Handleiding Aan de slag	±1
15	Activatiekaart voor de functie "My Connection"	±1
-	Online handleidingen - Bedieningshandleiding - Bedieningshandleiding voor "My Connection" - Lijst patronen - Lijst met Disney-patronen *Alleen Disney-model - Basisgids quilten <U kunt deze documenten downloaden van de in de rechterkolom beschreven Brother support website.>	http://s.brother/cmoe/

±1 Wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie diese Maschine gekauft haben, oder an die nächste Vertragsreparaturwerkstatt.

±1 Neem contact op met de Brother dealer waar u deze machine hebt gekocht, of het dichtstbijzijnde Brother servicecentrum.



Anmerkung

- Die Zubehörteile, die in den Abbildungen und der Tabelle oben mit "*" markiert sind, befinden sich in den Fächern, die innerhalb der vorderen Abdeckung der Maschine platziert sind.



Memo


- De met een "*" gemarkeerde accessoires in de afbeeldingen en tabel hierboven bevinden zich in de opslagruimte achter de klep aan de voorzijde van de machine.



D0127J-001

IT Grazie per aver acquistato questa macchina.
Gli accessori seguenti sono inclusi nel prodotto.

RU Благодарим вас за выбор этой машины!
В комплект поставки данной машины входят следующие принадлежности.



N°	Nome parte	Codice parte
1	Tappetino di supporto a bassa adesività 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATLOW12
2	Supporto lama a regolazione automatica (colore nero) (con taglierina installata) *	Supporto: CADXHLD1 Taglierina: CADXBLD1
3	Tappetino di supporto ad adesività standard 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CADXMATSTD12
4	Kit lama rotante automatica (supporto lama rotante automatica incluso (con taglierina installata))	Kit: CADXRBKIT1 Taglierina: CADXBLDR1
5	Supporto adesivo ad alta aderenza per tessuti	CASTBL2
6	Supporto penne *	CAPENHL1
7	Kit penne cancellabili *	CAPEN2
8	Spatola *	XF5407-002
9	Penna a contatto (stylus) *	XE3069-002
10	Borsa accessori *	XC4487-021
11	Cavo di alimentazione	±1
12	Cartoncino (nell'esempio: 12" x 12" (305 mm x 305 mm))	±1
13	Guida di sicurezza prodotto	±1
14	Guida introduttiva	±1
15	Scheda di attivazione per la funzione "La mia connessione"	±1
-	Manuali online - Manuale di istruzioni - Manuale di istruzioni "La mia connessione" - Elenco disegni - Elenco disegni Disney * Solo modello Disney - Guida base alla trapuntatura <È possibile scaricare questi documenti dal Sito web di supporto Brother indicato nella colonna a destra.>	http://s.brother/cmoe/

No.	Наименование	Код изделия
1	Слабосклеякий раскройный мат 12 x 12 дюймов (305 мм x 305 мм)	CADXMATLOW12
2	Держатель автоножа (черный) (с установленным ножом) *	Держатель: CADXHLD1 Нож: CADXBLD1
3	Стандартный раскройный мат 12 x 12 дюймов (305 мм x 305 мм)	CADXMATSTD12
4	Комплект для вырезания дисковым автоножом (держатель дискового автоножа (с установленным ножом) прилагается)	Комплект: CADXRBKIT1 Нож: CADXBLDR1
5	Клейкая подложка для ткани	CASTBL2
6	Держатель маркера *	CAPENHL1
7	Набор стираемых маркеров *	CAPEN2
8	Лопаточка *	XF5407-002
9	Перо для сенсорного экрана (стилус) *	XE3069-002
10	Сумка для принадлежностей *	XC4487-021
11	Кабель питания	±1
12	Открыточная бумага (образец: 12 x 12 дюймов (305 мм x 305 мм))	±1
13	Руководство пользователя	±1
14	Руководство по началу работы	±1
15	Карта активации для функции "Мое подключение"	±1
-	Электронные руководства - Руководство пользователя функции "Мое подключение" - Перечень рисунков - Перечень рисунков Disney * Только для модели с Disney. - Базовое руководство по квилтингу <Эти документы можно загрузить с сайта Сайт поддержки Brother support, указанного в правом столбце.>	http://s.brother/cmoe/

±1 Contattare il rivenditore della macchina o il centro di assistenza autorizzato più vicino.

±1 Обратитесь по месту приобретения данной машины или в ближайший официальный сервисный центр.



Promemoria

- Gli accessori contrassegnati da "*" nelle illustrazioni e nella tabella precedenti si trovano nei portaoggetti posti all'interno del coperchio vassoio anteriore.



Напоминание

- Принадлежности, отмеченные звездочкой (*) на иллюстрациях выше и в таблице, находятся в отделении для хранения принадлежностей внутри передней крышки-лотка машины.